

鼓楼家庭暖气片明装施工多少钱一组

生成日期: 2025-10-27

安装暖气片要根据房间的大小确定每个房间的暖气片用量，一组一般由10至15片组成，将购得的暖气片组用挂钩钉在墙上。连接水管：用电锤给房间打孔，一般用1寸钢管作水管，将水管套丝后与暖气片组连接上紧。之后连接采暖炉：将连接好暖气片的上下水管分别与采暖炉的进出水管口相连接，拧紧螺丝。附件的安装：采暖炉出水管处应安装加水漏斗，还有放水阀门，出水管处还可加装温度计及排气阀等。然后加水测试：先在整个管道内注满水，检查是否漏水，如不漏则点燃采暖炉，进行升温测试。暗装暖气片的管道埋在地下吗的，是隐蔽工程，所以一定要保证管材的质量，保证不漏水。鼓楼家庭暖气片明装施工多少钱一组

铸铁暖气片安装要注意暖气片安装位置的选择，是暖气片安装非常重要的一个部分，如果安装位置不正确，对整个房间的温度有大的影响。一般来讲暖气片需要安装在房间的窗台下，这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射，使房间温度分布均匀。标度提醒大家需要注意的是，皮革沙发或木制家具附近不适合安装暖气片，因为长时间受热，家具会容易变形、开裂。现在有些家庭为了美观，装修时给暖气片加上暖气片罩，这样的做法是不对的，由于加装暖气罩后暖气片热量散发不出来，不光影响房间温度，还使得暖气片里边的水温升高而阻断供热的能源消耗，既降低了热效率，还提高了热能耗。鼓楼家庭暖气片明装施工多少钱一组暖气片安装在较后验收的时候，一定要仔细检查没有问题了，才能够签字验收。

暖气片安装位置的标准：通常来讲暖气片会被安装在窗下，暖气片在工作时热量由暖气片本身上升，可以和空气形成一种对流的现象，还可以防止冷空气从玻璃窗上掉落下来，给人一种温暖舒适的感觉。温馨提示，暖气片安装时不建议放置在内墙，避免在制热时用户经过冷空气所在的地方会让人感觉不舒服，且还会造成墙壁积灰和变黄。为了防止暖气片破裂等情况的发生，暖气片在安装时禁止安装在两扇门之间。将散热器放置在楼梯间的底层，您可以使用热压效应使热空气上升到楼梯间顶部以补偿其热量消耗。因此，楼梯间的散热器必须放在较低的楼层或按一定比例分配。

暖气片安装的注意事项：热片安装在窗下，主要起采暖迅速和均衡室温的作用。暖气片安置在窗下温差大的位置，空气流动速度大，这样在单位时间内，散热片可以向室内散发出很多的热量，使室内快速升温。其次，暖气片安装后，一定不要影响门或抽屉的正常打开，还有不会影响人走路。再其次暖气片安装后，暖气片前方、上方、左右尽量不要有东西挡住，以免影响暖气片散热和暖气片安装和维修。钢制、铝制等不同材质暖气片都安装，会带来不必要的漏水、影响系统稳定性等隐患。安装暖气片对暖气片系统进行压力试验是安装步骤中重要的一步。

根据空气原理热气上升冷气下沉，暖气片安装越高造成的热量损失就越大，由于热量都是从暖气片上散发出来的，所以在选择位置时，既要考虑对流问题，又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下，暖气片都应该安装在窗台下面，因为暖气片接近地面，既能使室内的空气发生对流，保持室温的均衡，又能使从窗户缝里钻进来的空气加热，起到防冷的作用。暖气片安装位置置于窗下是不影响家具的摆放，是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。不过具体的安装位置还要考虑客户家的具体格局等。暖气片安装需要注意避免暖气片安装完毕不打压的问题。鼓楼家庭暖气片明装施工多少钱一组

暖气片明装兼具了实用和艺术之美。鼓楼家庭暖气片明装施工多少钱一组

暖气片安装完成后从管道系统进行检查：若坡度值合格，再调整螺栓，使其松紧适度，再检查吊卡处的止

动板是否焊接牢固，如果不牢固，要及时联系施工方进行维修，以免日后发生漏气、跑气的情况。从暖气内部的密闭性进行检查：测试方法：暖气片的承压力在15kg左右，但不同层高的住宅打压试水的气压值也不同，高层一般需要15kg而底层则需要6kg-8kg即可。另外要提醒大家须特别注意的一点是，一般暖气片加压验收需要两次，一次是管路安装完成后，针对管路进行加压，第二次是在暖气片安装完毕后，对整个暖气系统进行打压，目的是检查整个系统中是否存在漏水的情况。在打压稳定后30分钟内没有出现掉压的情况就属于正常。鼓楼家庭暖气片明装施工多少钱一组

南京舒之家冷暖工程有限公司致力于建筑、建材，是一家服务型的公司。公司自成立以来，以质量为发展，让匠心弥散在每个细节，公司旗下装修，暖气片，地暖施工深受客户的喜爱。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于建筑、建材行业的发展。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造***服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。